

N3 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN DETAYLARI

KT BAŞLIĞI: N3 Gümüş Patina Solüsyonu Uygulama Prosedürü

TARİH: Şubat 14, 2025

HAZIRLAYAN: Kalite Sistemleri Ekibi

REVİZYON NO: 01

KT NO: 2025/008

TANIM

AMAÇ

Metal yüzeylerin temizlik sonrası patinlenmesi ,

İŞ KAPSAMI

Bu prosedür, N3 Gümüş Patina Solüsyonu'nun hazırlık, uygulama ve işlem sonrası bitirme adımlarını tanımlar. İşlemin doğru ve güvenli şekilde yapılması için destek dokümandır.

SORUMLULUK

ROL

Kroisos Numismatische

Restoratör/ Operatör
Son Kullanıcı/

AMAÇ

Yüksek kalitede, kullanışlı ve güvenilir ürünler sunmayı hedefler. Bu kapsamda insan ve çevre sağlığını ön planda tutar.

İşlem yetkilisi, çalışma ortamının hazırlanmasını, aşağıda belirtilen talimatların güvenli şekilde uygulanmasını ve atık bertarafının güvenli şekilde yapılmasını sağlar.

VERSİYON TARİHÇESİ

VERSİYON

YÜRÜRLÜK TARİHİ

DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

001.

Ocak 19, 2022

Kullanım prosedürü yayımlandı,

002.

Şubat 14, 2025

SQC NÖTROLİZOR Solüsyonu açıklaması eklendi,

TANIMLAR

TERİM	TANIM
SQC	SQC NÖTROLİZOR SOLÜSYONU Derin korozyonlu yüzeylerin temizlenmesi, korozyon blokajı,
MWP	MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH objenin kaplanması ve mühürlenmesi,
B72	B72 PARALOID SOLÜSYONU objenin kaplanması ve mühürlenmesi,

PROSEDÜR

ADIM	EYLEM
1.	MSDS formunda da belirtilen gerekli iş güvenliği önlemlerini alın (Gözlük, eldiven, maske v.s.), işlem sahası hava sirkülasyonu olan bir ortamda olmalıdır,
2.	Mekanik ya da kimyasal temizliği gerçekleştirilmiş olan obje, yağ, toz, v.s. yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır,
3.	Solüsyonu, boş kap içerisine objeyi tamamen kaplayacak seviyede doldurun,
4.	Objeyi bir pensle tutup solüsyonun içerisine daldırıp, çıkartın (2-5 saniye kadar) daha koyu bir patin istenirse süre uzatılabilir.
5.	İstenilen renk tonu alındığında işlemi sonlandırın,
6.	Çıkartılan objeyi aynı şekilde daha önceden saf su kabının içerisinde 15 dk kadar dinlendirin,
7.	Saf su kabından aldığınız objenin güzelce kurumasını sağlayın,
8.	Objeyi gözlemleyin, gerekirse mikroskop altında inceleyiniz. Obje yüzeyinde derin korozyon çukurları ya da çatlaklar varsa korozyon devam edebilir. Yukarıdaki işlemleri SQC NÖTROLİZOR SOLÜSYONU ile tekrarlamanız tavsiye edilir. (SQC NÖTROLİZOR SOLÜSYONU uygulama talimatlarını okuyunuz)
9.	Tamamen nemden arındırılmış olan objeyi MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH ile ya da B72 PARALOID SOLÜSYONU ile kaplayarak mühürleyin, (MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH ve B72 PARALOID SOLÜSYONU uygulama talimatlarını okuyunuz)
10.	Mühürlenmiş objeyi koruma alanına alın,
11.	Atık sıvı ve malzemeleri, çevre ve iş güvenliği koşullarına uygun olarak imha edin,
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
16.	
17.	

