

FİZİKSEL TEMİZLİK KİTİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN DETAYLARI

KT BAŞLIĞI: Fiziksel Temizlik Kiti Uygulama Prosedürü

TARİH: Şubat 14, 2025

HAZIRLAYAN: Kalite Sistemleri Ekibi

REVİZYON NO: 01

KT NO: 2025/012

TANIM

AMAÇ

Metal yüzeylerin oksit ve aşındırıcı materyallerden temizlenmesi,

İŞ KAPSAMI

Bu prosedür, Fiziksel Temizlik Kiti'nin hazırlık, uygulama ve işlem sonrası bitirme adımlarını tanımlar. İşlemin doğru ve güvenli şekilde yapılması için destek dokümandır.

SORUMLULUK

ROL

Kroisos Numismatische

Restoratör/ Operatör
Son Kullanıcı/

AMAÇ

Yüksek kalitede, kullanışlı ve güvenilir ürünler sunmayı hedefler. Bu kapsamda insan ve çevre sağlığını ön planda tutar.

İşlem yetkilisi, çalışma ortamının hazırlanmasını, aşağıda belirtilen talimatların güvenli şekilde uygulanmasını ve atık bertarafının güvenli şekilde yapılmasını sağlar.

VERSİYON TARİHÇESİ

VERSİYON

001.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Ocak 19, 2022

DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

Kullanım prosedürü yayımlandı,

TANIMLAR

TERİM	TANIM
MWP	MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH objenin kaplanması ve mühürlenmesi,
B72	B72 PARALOID SOLÜSYONU objenin kaplanması ve mühürlenmesi,

PROSEDÜR

ADIM	EYLEM
1.	MSDS formunda da belirtilen gerekli iş güvenliği önlemlerini alın (Gözlük, eldiven, maske v.s.), işlem sahası hava sirkülasyonu olan bir ortamda olmalıdır,
2.	Ürün seti farklı işlevlerde alet ve malzemelerden oluşmaktadır. Özellikle madeni para yada küçük ebatlı objelerin temizliğinde kullanabilirsiniz.
3.	Para temizliği için mümkünse KRS-021137 Temizlik Mengenesi kullanın ve objeyi mendenin uygun çenesine sabitleyin, gerekli durumda masa büyütecine ya da mikroskop kullanın,
4.	İlk olarak çift taraflı mandrene uygun elmas karbür ucu takın, baskı uygulamadan yüzeyde ileri geri hareketlerle temizliğe başlayın, istenilen görünüm elde edilene kadar devam edin.
5.	Bu aşamada, yüzeyin durumuna göre farklı karbür uçları, skarpela ve ya 3,0 µ ve 4.0 µ kalınlıkta çift taraflı çelik tel fırçayı kullanabilirsiniz, fırça kalem içinde mevcuttur, çekerek uzatabilirsiniz,
6.	İnce çalışma noktalarında cam fiber kalemli kullanın,
7.	Çözülen tortuları pamuklu çubuk ve pamuk pedle uzaklaştırabilirsiniz.
8.	İşleme tatmin edici sonuç alınana kadar devam edin ve diğer yüzeyi mendeneye sabitleyerek tekrarlayın,
9.	Tamamen temizlenmiş ve nemden arındırılmış olan objeyi MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH ile ya da B72 PARALOID SOLÜSYONU ile kaplayarak mühürleyinin, (MICROCRYSTALLINE WAX & POLISH ve B72 PARALOID SOLÜSYONU uygulama talimatlarını okuyunuz)
10.	Mühürlenmiş objeyi koruma alanına alın,
11.	Atık sıvı ve malzemeleri, çevre ve iş güvenliği koşullarına uygun olarak imha edin,
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
16.	
17.	

